

JUSTERING OG MÅLING

Central 600 væg

THERMEX SCANDINAVIA A/S

Valhøjs Allé 190 • DK-2610 Rødovre • Tlf.: 36 70 70 29 • Fax: 36 70 74 13

Farøvej 30 • DK-9800 Hjørring • Tlf.: 98 92 62 33 • Fax: 98 92 60 04

E-mail: info@thermex.dk • www.thermex.dk





Knap 1



Knap 2

Denne emhætte er udstyret med elektronisk justerbart spjæld
 Det betyder at det er muligt at justere grund og forceret ventilation fra betjeningspanelet

Justering af grundventillation.

Hold knap 1 og 2 inde i mindst 10 sekunder. Når halogenbelysningen tændes er programmeringstilstand aktiv. Når knap 1 og 2 slippes tændes diode for filter rens for yderligere indikering af programmering er valgt. Knap 1 og 2 kan nu anvendes til at henholdsvis åbne og lukke spjældet. For at afslutte justeringen, trykkes knap 1 og 2 ind samtidigt kortvarigt. Systemet genstarter nu, og vender tilbage til grundventillation.

Justering af forceret ventilation

Start forceret ventilation med 15 og 30 minutter aktiveret. (de 2 dioder over knap 2 skal lyse)
 Hold knap 1 og 2 inde i mindst 10 sekunder. Når halogenbelysningen tændes er programmerings tilstand aktiv. Når knap 1 og 2 slippes tændes diode for filter rens for yderligere indikering af programmering er valgt.
 Knap 1 og 2 kan nu anvendes til at henholdsvis åbne og lukke spjældet.
 For at afslutte justeringen, trykkes knap 1 og 2 ind samtidigt kortvarigt.
 Systemet genstarter nu, og vender tilbage til grundventilation.

Kontroller indstillingen ved at vælge forceret ventilation.

MÅLE- OG JUSTERINGSDIAGRAM

