



JET FS 302

S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR

N INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK

DK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING

Användning

Två funktioner är möjliga

- Version med utvändigt evakuering.
- Version med återcirkulation (med aktivt kolfilter).

Funktion

Varning! Utför följande kontroller innan fläkten sätts i funktion:

- Öppna gallret vid luftutloppet.
- Kontrollera att anordningen för val av evakuering/återcirkulation står i rätt läge : (Fig. 1):

A – utvändigt evakuering,

F – återcirkulation.

A – utvändigt evakuering: avlägsna det aktiva kolfiltret (om ett sådant är monterat).

F – återcirkulation: kontrollera att ett aktivt kolfilter är monterat.

c. Montera tillbaka gallret vid luftutloppet.

Sätt fläkten i funktion några minuter innan matlagningsarbetet inleds och låt den också fungera i några minuter efter avslutad matlagning, tills allt matos försvunnit.

Manöverknapparna sitter på apparatens front på samtliga modeller.

Underhåll

Skilj apparaten från matarnätet innan någon typ av underhållsarbete inleds.

Fettfilter

Gallren samlar upp fettpartiklar och andra fasta partiklar som cirkulerar i luften.

1) Syntetiskt filter : detta skall diskas för hand i ljummet vatten med ett miljövänligt diskmedel en gång i månaden, låt torka utan att vrida ur det, ersatt efter 5/6 tvättar.

2) filter av specialpapper : denna typ av filter kan inte rengöras och skall bytas ut när de övre färgmarkeringarna blir synliga underifrån.

3) Metallfilter: detta filter har en i det närmaste obegränsad livstid och rengörs en gång i månaden med ljummet tvålsvatten. Låt filtret torka innan det monteras tillbaka.

4) Filter av aluminium galler: detta har en obegränsad livstid och rengörs en gång i månaden med ljummet tvålsvatten. Låt filtret torka innan det monteras tillbaka.

Kolfilter

Filtret kan inte rengöras eller återanvändas på något sätt – byt ut efter 6/8 månader.

Montering (Fig. 2):

Montera med bajonettfäste som roteras medurs.

Varning

Observera att en bristande rengöring av apparaten och filtren kan medföra brandrisk.

Följ därför ovanstående instruktioner noga.

Rengöring

Rengör fläkten utvändigt med hjälp av en trasa fuktad med denaturerad alkohol eller ett mildt flytande diskmedel. Undvik produkter med slipverkan.

Byte av lampor

- Skilj apparaten från matarnätet.
- Avlägsna gallret.
- Byt ut den trasiga lampan med en ny likvärdig lampa:

Neonlampa:

40W(E14) max.

Installation

När fläkten installeras skall följande avstånd mellan spishällen och fläktens underkant respekteras:

600 mm ovanför elektriska spisar;
700 mm ovanför gasspisar, gasol, koleldade eller kombinerade (gas-elektriska) spishällar.

Respektera de eventuella större avstånd som gasspisens installationsinstruktioner anger.

Avledningsrörets diameter: 120 mm.

Version med utvändigt evakuering (utblåsning)

- (Fig. 3)

5

Apparaten har två utloppsöppningar:

En övre **D**.

En bakre **E**.

Varning! GÄLLER VERSIONEN 2M GEMINI:

Avlägsna luftavledaren **F** från öppningen om den bakre öppningen **E** skall användas (Fig.31).

Anslutning av avledningsröret till fläkten:

Använd en anslutningsring **G** (bajonettfäste).

Sätt på locket **H** på den utloppsöppning som inte används (bajonettfäste).

Varning! Evakueringsröret skall för att underlätta horisontell avledning vara lutat med cirka 10%.

Återcirkulation (filterversion)

Luften filtreras genom ett **aktivt kolfilter** och leds ut i lokalen igen genom en galleröppning på framsidan.

Elektrisk anslutning

Kontrollera innan någon typ av anslutning utförs, att elnätets spänning motsvarar den på märkplåten angivna spänningen, som sitter på fläktens insida.

Den elektriska anslutningen bör utföras av behörig fackman.

Apparat med kontakt.

Anslut fläkten till ett uttag som uppfyller gällande föreskrifter.

I det fall man önskar ansluta fläkten direkt till elnätet skall kontakten avlägsnas och en godkänd, tvåpolig brytare med minst 3 mm. kontaktavstånd installeras.

Om den färdiginstallerade kontakten sitter otillgängligt, skall en godkänd, tvåpolig brytare med minst 3 mm. kontaktavstånd installeras som sitter åtkomligt.

Apparat utan kontakt

Applicera en godkänd kontakt eller en godkänd tvåpolig brytare med minst 3 mm. kontaktavstånd.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar i fall där dessa anvisningar inte beaktats.

Fixering i skåp (Fig. 4)

a. Borra hålen i skåpets botten med hjälp av bormallen (om sådan medlevererats).

b. Sätt i de 4 medlevererade skruvarna från skåpets insida och skruva i dem i hålen på apparataen

Fixering på vägg (Fig. 5)

a. Fixera bormallen på väggen (om sådan medlevererats).

b. Borra 4 hål Ø 8 mm på väggen, 2 vid markeringarna I och 2 hål vid markeringarna L.

c. Sätt i fyra väggpluggar Ø 8 mm.

d. Sätt i 2 skruvar 5x45 i hålen I utan att dra åt dem helt.

e. Häng upp fläkten på skruvarna i hålen I, dra åt de båda skruvarna

f. Sätt från skåpets insida i ytterligare 2 skruvar 5x45 i hålen L.

Varning

- Utblåsningsluften får inte ledas ut i en rökkanal som används för att evakuera rökgaser och förbränningsgaser, från apparater som drivs med annan typ av energi än elektrisk energi.
- Om fläkten används som utblåsningsversion med utvändig evakuering, tillsammans med anordningar som drivs med annan typ av energi än elektrisk energi, måste man ombesörja en tillräcklig ventilation i lokalen.
- Det är förbjudet att lag mat över öppen låga under fläkten
- Undvik överhuvudtaget öppna lågor som kan skada filtren och orsaka bränder.
- Lämna aldrig frityrkokning utan tillsyn för att undvika att den upphettade oljan fattar eld.
- Evakueringen av utblåsningsluften skall ske i enlighet med föreskrifter utfärdade av berörd myndighet.
- Tillverkaren fransäger sig allt ansvar i händelse av eventuella skador som uppstått beroende på att dessa anvisningar inte respekterats.





